



Remplacement du disque dur du Panasonic Toughbook CF-29

Rédigé par: Clint Kirsop



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le disque dur de votre ordinateur portable en toute sécurité.

Étape 1 — Batterie



- Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

Étape 2



- Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Disque dur



- Repérez le couvercle du disque dur sur le côté droit de l'ordinateur portable.

Étape 4



- Poussez et glissez le loquet pour ouvrir le couvercle de la baie du disque dur.
- Retirez le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.