



Remplacement de la batterie d'un appareil photo Panasonic DMC-FX07

Vous n'aurez pas besoin d'outils, ceci vous montrera comment retirer la batterie.

Rédigé par: Duncan Rutherford



INTRODUCTION

Je vais vous montrer comment retirer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- La première étape consiste à éteindre l'appareil photo.
- Ensuite, localisez le cache de la batterie sous l'appareil.
- Pour l'ouvrir, faites glisser le loquet vers la gauche ou vers le support de trépied.
 - Le cache devrait s'ouvrir.

Étape 2



- Maintenant que le cache est ouvert, détachez le clip à ressort sur la droite.
 - La batterie doit sortir juste assez pour que vous puissiez la retirer.
- Retirez la batterie.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.