



Réinitialisation matérielle du ZTE Grand S Flex

Réinitialisation matérielle du ZTE Grand S Flex...

Rédigé par: Nemanja Cvetanovic



INTRODUCTION

Réinitialisation matérielle du ZTE Grand S Flex et paramètres d'usine du ZTE Grand S Flex.

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de votre produit ZTE Grand S Flex : Éteignez votre téléphone portable, puis rallumez-le. Choisissez la numérotation urgente. Entrez * 983 * 987 # dans le clavier d'appel urgent.

1. Appuyez sur ACCUEIL > APPLICATIONS > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Réinitialisation des données d'usine.

2. Touchez Réinitialiser le téléphone.

Si vous souhaitez supprimer toutes les données enregistrées sur une carte microSD installée, cochez la case Effacer la carte SD avant de toucher Réinitialiser le téléphone.

3. Appuyez sur Tout effacer, puis suivez les invites pour confirmer la réinitialisation

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.