



Boitier arrière

Rédigé par: Anthony Giardina



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le couvercle arrière de la caméra, exposant le module LCD et CCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
- Cinq vis cruciformes de 3,5 mm

Étape 2



- Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.