



Remplacement de la batterie du Panasonic Toughbook CF-29

Rédigé par: Clint Kirsop



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre où trouver, et comment remplacer la batterie.



PIÈCES:

- [Panasonic Toughbook CF-28 Compatible Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

Étape 2



- Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.