Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2

Rédigé par: Evan Long



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-15 03:09:41 PM (MST).

INTRODUCTION


Le sélecteur de vitesse (1-2) est bloqué ou il ne change plus la vitesse de rotation.

OUTILS:

- T20 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2





- Retirez le dos.
- Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les 4 vis qui fixent le dos.

Étape 2



- Retirez la poignée de la perceuse.
- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les 5 vis qui fixent le manche au reste de la perceuse.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3





- Retirez la boîte de vitesse du corps.
- Utilisez un tournevis cruciforme #2, pour retirer les 4 vis qui fixent la boîte de vitesse au reste de la perceuse.


Étape 4 — Sélecteur de vitesse




- Trouvez la petite barre métallique située en dessous de la partie en plastique.
- Essayez de l'enlever en faisant un mouvement de va-et-vient. Si elle ne bouge pas, essayez tout en faisant tourner le mandrin. Si elle ne bouge toujours pas, il y a un souci de vitesses. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous au tutoriel "Train épicycloïdal".

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Si la barre a bougé, vérifiez le sélecteur de vitesse numéroté 1 et 2.
- Vérifiez que les petits taquets qui font bouger la barre et qui sont situés en dessous sont intacts.
- Remplacez le sélecteur si besoin.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA