



Remplacement des batteries du Kodak EasyShare C713

Comment remplacer les piles du Kodak EasyShare C713.

Rédigé par: Carl Petterson



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer vos piles.

Étape 1 — Batteries



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
- Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.

Étape 2



- Retirez les anciennes piles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.