Remplacement de l'écoutreur du LG TP 1100

L'écouteur au-dessus de l'écran.

Rédigé par: Johnny Inlow

INTRODUCTION

L'écouteur au-dessus de l'écran.

OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

Étape 1 — Ecouteur.



- Insérez l'outil d'ouverture dans la fente et soulever le couvercle supérieur .
  - Faites-le des deux côtés.
  - Ne pas enlever complètement le couvercle.

Étape 2

- Enlever le haut-parleur avec le spudger résistant

  ⚠ Attention! Les fils attachés à l'écouteur et à l'écran LCD sont fragiles. Ne déconnectez pas les fils reliant le haut-parleur

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.