



Comment laver et sécher une doudoune Patagonia

Comment laver votre doudoune Patagonia.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Contrairement à la croyance populaire, laver votre veste ne l'usure pas - en réalité, cela prolongera la durée de vie de votre veste. Le lavage et le séchage de votre doudoune sont faciles ; il suffit de quelques astuces simples pour que le duvet reste agréable et moelleux. Suivez ces étapes pour enfiler une veste chaude et propre lors de votre prochaine aventure.

Nous vous recommandons d'utiliser une lessive pour duvet à faible teneur en produits chimiques et aussi respectueuse de l'environnement que possible, comme celle de Granger (lien dans la section des outils ci-dessous).

OUTILS:

- [Tennis Balls](#) (1)
 - [Down Wash](#) (1)
-

Étape 1 — Comment laver et sécher une doudoune Patagonia



- Étalez votre veste et fermez toutes les fermetures à glissière.
- Si votre veste a du ruban auto-agrippant, fermez-le.
- ⓘ N'oubliez pas de vérifier dans les poches, si vous n'avez peut-être pas oublié des trésors ou des lettres d'amour.
- Placez la veste dans votre machine à laver.

Étape 2



- Utilisez une lessive spécialement conçue pour les vêtements en duvet.
- ⓘ Chaque marque de lessive est différente, vous devrez donc lire l'étiquette sur votre bouteille pour savoir combien en mettre.

Étape 3



- Réglez la charge du lave-linge sur petite.
- Réglez la température de l'eau du lave-linge sur froid / froid.
- Mettez le lave-linge en route sur un programme de lavage délicat ou normal.

Étape 4



- Laissez la veste dans la machine à laver et lancez le cycle de rinçage une seconde fois.

Étape 5



- Retirez la veste de la machine à laver et placez-la dans le sèche-linge.
- ⓘ Si vous n'avez pas de sèche-linge ou si vous souhaitez emprunter une démarche plus écologique, [suspendez votre veste](#).
- Ajoutez quelques balles de tennis dans le sèche-linge.
- ⓘ Les balles de tennis rebondiront au fur et à mesure que le sèche-linge tournera, empêchant le duvet de s'agglutiner.

Étape 6



- Réglez le sèche-linge sur un réglage à basse température avec un temps de cycle de séchage normal.
- Démarrez le sèche-linge.
- ⓘ Le séchage complet de votre veste peut prendre plus d'un cycle avec le sèche-linge. Si tel est le cas, laissez le réglage à basse température et laissez sécher pendant un second cycle.