



# Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760

Rédigé par: David



# INTRODUCTION

Comment enlever l'antenne

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760



- Poussez le loquet et retirez la batterie.

## Étape 2 — Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760



- Tournez l'antenne.
- Sortez la du cylindre transparent.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.