



Laver et sécher un wader Patagonia

Apprenez à laver et à faire sécher votre wader.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de laver un wader l'aide à durer plus longtemps. Lorsque vous rentrez d'une semaine de pêche, ne jetez pas vos waders en tas dans un coin du garage : lavez-les et faites-les sécher.

En prenant cette précaution, vous les conserverez plus longtemps, vous éviterez qu'ils ne moisissent et vous n'aurez qu'à sauter dedans la prochaine fois que vous partirez à la pêche.

Vous avez vu une déchirure ? Vous trouverez comment la réparer dans le guide de réparation des waders.



OUTILS:

- [Performance Cleaner](#) (1)
-

Étape 1 — Laver et sécher un wader Patagonia



- Secouez votre wader pour faire tomber les débris éventuels.
- Remontez tous les zips.

Étape 2



- Détortillez les sangles.
- Enclenchez les boucles.

Étape 3



- Mettez votre wader dans la machine.

Étape 4



- Ajoutez le détergent spécial.
 - ❗ Nous vous conseillons le Granger's Performance Cleaner.
 - ❗ Chaque détergent a ses particularités. Suivez les instructions de dosage figurant sur l'emballage.

Étape 5



- Choisissez une demi-charge (selon les machines).
- Réglez la température de lavage sur froid.
- ⓘ Certaines formules de détergent s'activent à la chaleur. Vérifiez la température de lavage recommandée sur l'emballage du vôtre.
- Lancez un cycle normal ou délicat.

Étape 6



- À la fin du cycle, faites un second rinçage.

Étape 7



- Suspendez votre wader et laissez-le sécher. Vous pouvez l'étendre sur un fil, l'accrocher sur une échelle ou même une branche d'arbre.
- Une fois que le wader est totalement sec à l'extérieur, retournez-le pour que l'intérieur sèche également.

Étape 8



- Vous pouvez également sécher votre wader à la machine.
 - Mettez le wader au sèche-linge.
 - Choisissez un cycle normal, à température modérée.
 - Mettez le sèche-linge en route.
- i** Vous devrez peut-être faire plusieurs cycles pour faire complètement sécher votre wader. Ne négligez pas cette étape, vous éviterez que votre wader ne moisisse.