Démontage du vibreur du Nokia 3560

Rédigé par: Sam Ryan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-10-11 07:30:22 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment démonter le vibreur du Nokia 3560

OUTILS:

- 64 Bit Driver Kit (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du boitier arrière du Nokia 3560

- Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
- Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Démontage du clavier duNokia 3560

- Soulevez la façade avant du boitier du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Enlevez le clavier du téléphone.

Étape 4 — Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560



- L'écran est fixé au boitier par six vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).

Étape 6



- Insérez un tournevis plat entre le boitier noir et la partie fine en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.

Étape 8 — Démontage de la carte logique du Nokia 3560



- Après avoir retirés les vis, la carte logique peut alors être sorte du boitier avec l'aide de la main.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Démontage du vibreur du Nokia 3560



- La pièce orange est le vibreur
- Il n'est pas fixé à l'appareil .
- Retirez le avec une pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA