



Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9

Rédigé par: Trevor Johnson



INTRODUCTION

La première étape du processus de réparation du Panasonic PV-GS9 consiste à retirer la batterie du caméscope.

Étape 1 — Batterie



- ⓘ Tout en tenant fermement le caméscope, tirez vers le bas sur la languette de retrait de la batterie située sous le caméscope.

Étape 2



- Ensuite, retirez la batterie du caméscope. Tirez au fur et à mesure qu'il devient libre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.