
Bouton de réglage du ressort du Samsung L100

Rédigé par: andyhe



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-24 01:01:35 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Un guide pour aider à remplacer le ressort à l'intérieur du bouton de réglage sur le dessus de la caméra.

OUTILS:

- Small Plastic Spudger (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)


PIÈCES:

- Flash Circuit Board (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





- Retirez les **six** vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme **Phillips** n ° 0.
- Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.

⚠ Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.

Étape 2






- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3





- Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.

Étape 4



- Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.


Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.

- Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.

Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



⚠ Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.


Étape 6 — Flash




- Retirez les vis retenant la carte de circuit imprimé.
- Après avoir retiré les vis, retirez soigneusement la carte de circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7






- Retirez le capot avant, il se détache facilement.

⚠ Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.


Étape 8



- Faites face à la caméra vers vous.
- Retirez les deux vis de la carte de circuit imprimé sur le côté gauche de l'objectif.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9




- Tenez délicatement le circuit imprimé pendant qu'il est toujours connecté à la caméra.
- Retirez les cinq vis situées sur le dessus de la caméra.

Étape 10








- Poussez soigneusement le haut du circuit imprimé.
- Tirez le circuit imprimé du flash du haut de l'appareil photo.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Bouton de réglage du ressort



- Placez le bas de la carte Flash Circuit vers vous.
- Retirez la vis située sur le côté gauche de l'objectif.

Étape 12






- Prenez le circuit imprimé du flash et retournez-le.
- Retirez le bouton de réglage en plastique.

⚠ Assurez-vous de garder le ressort en cuivre à l'intérieur de la fente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13

- Retirez et remplacez le ressort du bouton de réglage par une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA