Démontage d la base du Nokia 6086

Rédigé par: Andrea

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide est une procédure étape par étape pour démonter la base du téléphone. C'est l'étape préliminaire dans l'accès aux composants internes du Nokia 6086.

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Eteignez le téléphone
- Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
- Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
  - Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.

  ⓘ La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
- Soulevez délicatement la batterie du téléphone.

Étape 4 — Démontage du boitier arrière du Nokia 3560

- Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
- L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.

  ⓘ Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
  - Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.

Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
- Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
  - Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.

ⓘ Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

Étape 7



- Poussez vers le haut sur le boitier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
  - Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8 — Démontage d la base du Nokia 6086



- Localisez les quatre vis
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- Retourner le téléphone
- Gentiment séparez les faces du téléphone
  - Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.

⚠ Attention, le téléphone se séparera en deux parties.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10

- Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
  - 1) La carte mère et le boitier arrière
  - 2) Le clavier et le reste du téléphone

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA