



Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ58

Rédigé par: ZFix



INTRODUCTION

Si vous voulez changer un disque dur (HDD) qui ne fonctionne pas ou le mettre à niveau, ce tutoriel vous aidera à le faire.

[video: <http://youtu.be/QDYm7m1AfLU>]



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)

Étape 1 — Disque dur



- Retirez la batterie.
- Retirez le cache de la RAM.
- Retirez le cache du disque dur.

Étape 2



- Dévissez les 4 vis et retirez le disque dur.
- Débranchez le câble SATA.
- Le disque dur est maintenu au support par 4 vis.

i Avez-vous réussi ?

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.