



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6

Remplacez la carte SIM de l'iPhone 6.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte SIM.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 6 Nano SIM Card Tray](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM



- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
 - Appuyez pour éjecter le tiroir.
- i** Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.

Étape 2



- Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
- Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.