



Remplacement du boîtier du Samsung SPH-M360

Comment enlever le boîtier en plastique sur votre Samsung SPH-M360. Cela vous permettra de remplacer la carte logique et / ou le clavier.

Rédigé par: Tyler Long



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Enlevez le couvercle arrière de la batterie



- Détachez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
- ⚠ **Faites glisser le couvercle arrière dans le sens de la flèche.**
- Soulevez le couvercle de la batterie pour terminer le retrait du couvercle.

Étape 2 — Enlever la batterie



- Retirez la batterie en la soulevant dans le coin de la batterie.
- ⚠ Utilisez le demi-cercle fourni pour accéder à la batterie.
- ⓘ La batterie va sortir à un angle. Cela ne nécessite pas de force.

Étape 3 — Dévisser le boîtier



- Utilisez un tournevis Phillips (PH) # 00 pour retirer les quatre vis reliant les deux moitiés du boîtier.
- ⓘ Remarque: gardez les vis dans un endroit sûr, où elles ne seront pas perdues jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires pour le remontage.

Étape 4 — Enlevez la moitié arrière du boîtier



- En utilisant votre outil d'ouverture en plastique, soulevez-le sous le boîtier arrière en commençant par le haut comme indiqué par un cercle rouge.

⚠ Il y a un petit clip sur le dessus du téléphone qui doit être libéré afin de retirer le boîtier arrière.

- Le bouton de volume et le bouton de la caméra sont retenus par le boîtier arrière. Bouton de volume illustré. Bouton de la caméra en face.
- **REMONTAGE UNIQUEMENT:** Remplacez le volume et les boutons de l'appareil photo en place. Ensuite, insérez d'abord le haut de l'étui arrière et serrez les pinces pendant que vous travaillez vers le bas du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.