Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010

Rédigé par: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide est un guide interne utilisé comme prérequis.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010



- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.

Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.

Étape 2



- Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.

Étape 4





- Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA