Remplacement du pieds du Wii Balance Board

Utilisez ce guide pour remplacer les pieds d'une Wii Balance Board.

Rédigé par: Cory Olson

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remettre en place les pieds de la Wii Balance Board.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Wii Balance Leg Foot extension (4)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Dévisser le couvre-pied

- Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
- Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
- Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.

Étape 2 — Retrait du cache-pieds

- Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-24 08:28:52 PM (MST).

Étape 3 — Retrait du pied

- Séparez le pied lâche de l'appareil en le soulevant.

Étape 4 — Retrait des pieds supplémentaires

- Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA