Remplacement de la RAM d'un Chromebook CR-48

Rédigé par: Athar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-10 06:43:11 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirer la batterie





- Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
- Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.

Étape 2 — Retirer les pieds en caoutchouc



- À l'aide de pince courbe ou de pince fine, retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière pour exposer les deux vis cachées.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retirer les vis





- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, enlevez un total de 12 vis:
  - 10 vis dans le compartiment de la batterie.
    - Taille ph #00, environ 3 mm de long
  - 2 vis sous les pieds en caoutchouc précédemment enlevés
    - Taille ph #00, environ 4,5 mm de long

Étape 4




- Commencez par là ou le corps de l'ordinateur portable et l'écran de l'ordinateur portable, sont reliés, écartez la capot inférieur du reste de l'ordinateur portable.

Le boitier est plus facile à retirer lorsque la séparation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on le voit dans les images.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Localiser la RAM





- Localisez la RAM sous un rabat noir, où l'écran et le corps de l'appareil se touchent.

Étape 6 — Retirer les crochets métalliques de la RAM




- Localisez le crochets métalliques de chaque côté de la barrette de RAM.
  - Utilisez vos pouces pour écarter les pièces de la RAM, elle devrait se débloquer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Retirer la RAM





- Utilisez deux doigts pour tirer la RAM vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA