Remplacement du clavier du Gateway W350I

Si le clavier de votre ordinateur portable n’est plus utilisable, suivez les étapes suivantes pour remplacer le clavier.

Rédigé par: Spencer

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Cette réparation est nécessaire dans les cas où votre clavier ne fonctionne plus. Si vous avez vérifié que toutes les touches sont bien en place et que rien ne bloque le mouvement des touches, le remplacement du clavier devrait corriger le problème.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Accès à la batterie



- Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.

Étape 2 — Détacher la batterie





- Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
- Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
- Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Dévisser le cache de protection des haut-parleurs



- Retirer la vis cruciforme de 4 mm juste sous le compartiment batterie qui maintient le cache du haut-parleur.

Étape 4 — Dévisser le clavier



- Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui maintient le clavier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Repositionner l’appareil

- Repositionnez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l’endroit avec l’écran ouvert.

Étape 6 — Retirer le cache des haut-parleurs



- Soulevez doucement le côté droit et gauche du cache de protection des haut-parleurs.

Le cache comporte un câble qui le relie à l’ordinateur portable, il ne faut donc pas le retirer complètement de l’ordinateur. Déclipsez juste le cache et déplacez-le légèrement pour qu’il ne traine pas sur le clavier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Retirer le clavier



- Soulevez doucement les coins du clavier avec un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clavier.

Étape 8 — Débrancher le clavier





- Tirez sur le câble qui relie le clavier à l'ordinateur jusqu'à ce qu'il se débranche.

Soyez prudent lorsque vous débranchez le câble, car il est très fragile.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA