



Remplacement de la batterie d'un Chromebook Cr-48

Remplacez la batterie.

Rédigé par: Robert McLaughlin



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie dans votre CR-48.

Étape 1 — Retirer la batterie



- Faites glisser le commutateur sur le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie sorte.
- Une fois que la batterie est sortie, vous pouvez l'enlever.

Pour rassemble votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.