Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A500

Remplacement de la carte logique Samsung SPH-A500.

Rédigé par: Nick Dominikovic



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-10 10:30:08 AM (MST).

INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape sur la façon de remplacer la carte logique Samsung SPH-A500.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Carte mère

- Retournez le téléphone
- Poussez l'onglet gris au-dessus de la batterie vers l'avant pour retirer la batterie.

Étape 2

- Retirez la batterie du téléphone, ce qui révélera quatre vis dans les coins du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les quatre vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Remarque: Les vis n'ont pas besoin d'être complètement retirées du boîtier tant qu'elles sont dévissées.

Étape 4

- Retirez le couvercle arrière en le soulevant avec précaution.

Remarque: une certaine force peut être requise.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Tirez les languettes latérales vers l'extérieur tout en soulevant simultanément la carte de circuit imprimé.

⚠ Ne retirez pas complètement la carte de circuit imprimé.

Étape 6



- Recherchez le clip dans le coin supérieur droit de la carte logique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez le clip de la carte logique.

Étape 8



- Retirez la carte logique.
- Remplacez la carte logique cassée par une nouvelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA