Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620

Ce guide vous montrera comment retirer l'adaptateur réseau d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Kristina



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-30 05:47:43 AM (MST).

INTRODUCTION

Cette carte réseau PCI permet aux utilisateurs de se connecter à Internet généralement via un câble Ethernet. Vous ne pourrez pas obtenir de connexion si cet appareil est défectueux.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation

- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.

Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620

- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.

Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Ouvrir les slots PCI



- Poussez doucement la languette de dégagement sur le loquet de retenue de la carte de l'intérieur pour faire pivoter le loquet en position ouverte. Le loquet restera en position ouverte

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Retrait de la carte réseau



- De votre main libre, pressez doucement les côtés de la carte. Tirez vers le haut pour le dégager des fentes de l'onglet qui le maintiennent en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA