# Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim

Retirez la carte de circuit imprimé qui abrite le port de charge.

Rédigé par: Steven Pate




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-07 01:07:45 AM (MST).

## INTRODUCTION

Vérifiez si le voyant en haut du téléphone s'allume lorsqu'il est branché. Si le voyant s'allume, la batterie est probablement en cause car elle ne peut plus tenir la charge (si c'est le cas, consultez le guide de [ guide|30475|remplacement de la batterie]). Si le voyant ne s'allume pas lorsqu'il est branché, le port de charge peut être défectueux. Le port de charge, ou carte de circuit imprimé (carte PCB), peut être remplacé si l'appareil ne répond plus lorsqu'il est branché.

## OUTILS:

- T4 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Boitier arrière

- Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.

## Étape 2 — Retrait de la batterie

- Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 3 — Retirez 8 vis Torx




- Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.

## Étape 4 — Retirer le panneau arrière

- Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
- Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.

⚠ Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 5 — Circuit imprimé (PCB)

- Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.

## Étape 6



- À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez le périphérique PCB de l'écran du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA