



Remplacement du support du moniteur LCD

Acer S200HL

Le support maintient l'écran du moniteur dans...

Rédigé par: Jeffrey Kong



INTRODUCTION

Le support maintient l'écran du moniteur dans une position stable pour une utilisation confortable du moniteur.

Étape 1 — Retrait du support



- Placez l'écran du moniteur face vers le bas.

Étape 2



- Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
- Éloignez le support du moniteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.