



# Remplacement de la carte mémoire Canon PowerShot A630

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mémoire de votre Canon PowerShot A630

Rédigé par: Kelly Duggan



## INTRODUCTION

Le remplacement de la carte mémoire du Canon PowerShot A630 est simple et ne nécessite aucun outil.

## Étape 1 — Ouvrez le couvercle de la batterie



- Localisez le loquet du couvercle de la batterie pour l'ouvrir.

## Étape 2



- Faites glisser la languette du couvercle du logement des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.

### Étape 3



- Appuyez sur la carte mémoire et relâchez-la pour que la carte mémoire s'ouvre.
- Retirez la carte mémoire.

### Étape 4



- Insérez une nouvelle carte mémoire dans le logement approprié.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.