Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1

Ce guide espère fournir le processus de remplacement du module MicroSD.

Rédigé par: Tyler Salomone



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-24 06:42:03 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

PIÈCES:

- Galaxy Note 10.1 (2012) Vibrator Assembly (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Enlever l'élément supérieur




- Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
- Il est nécessaire de retirer la pièce d'argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
- Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.

Étape 2 — Enlever le boitier arrière




- Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
- Retirez le couvercle arrière.

⚠ À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez **PAS** sur un tapis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Enlever le port MicroSD





- Dévissez les deux vis de 2 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
- En commençant par le connecteur noir de la carte mère, retirez le module indiqué par la case rouge dans la deuxième image.
- Remplacez le port microSD par un modèle similaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA