



# Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum

Rédigé par: Celina Burchett



## INTRODUCTION

Si vous déterminez que votre aspirateur ne ramasse plus les débris, ce guide vous aidera à remplacer la grille de lavage pour augmenter l'aspiration.

## Étape 1 — Écran de lavage



- Appuyez sur le bouton gris de libération du bac à poussière et tirez doucement le bac à poussière vers vous.

## Étape 2



- Tournez la grande partie noire du cyclone/du godet à poussière vers la droite pour déverrouiller le cyclone noir du godet à poussière transparent.

### Étape 3



- Tournez le collier transparent pour libérer l'écran de lavage et le petit collier circulaire.

### Étape 4



- Si l'écran n'est plus lavable ou est fissuré, connectez un nouvel écran au cyclone et au collier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.