



Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Retirez le capot inférieur pour accéder aux composants à l'intérieur du Mac mini modèle A1347.

Étape 1 — Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010



- Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
- Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.

Étape 2



- Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
- Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.