Remplacement de l'ensemble carte mère l'iPhone Plus

Pré-requis seulement, quand la batterie a été...

Rédigé par: Walter Galan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-04-14 02:50:27 AM (MST).

INTRODUCTION

Pré-requis seulement, quand la batterie a été enlevée.

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ensemble carte mère



- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique à la carte mère.


Étape 2



- Retirez la seule vis crucifrome #00 de 1,3 mm encastrée dans le rebord supérieur de la coque arrière.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Utilisez une pince pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.


Étape 4



- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne à la coque arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA