Remplacement du boitier avant du Canon PowerShot A4000 IS

Un guide pour retirer le capot avant de l'appareil photo pour le remplacement ou les réparations.

Rédigé par: Ashley Heslip

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retrait des vis d'ancrage du capot avant



- Retirez la batterie et la carte de données. Reportez-vous aux guides de retrait de la batterie et de retrait de la carte mémoire.
- Utilisez un tournevis cruciforme (PH000) pour retirer les vis entourées sur l'image. Tailles de vis: 4 millimètres.

Étape 2



- Utilisez l'outil spudger pour retirer délicatement le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA