



Remplacement du boîtier arrière du Canon PowerShot A4000 IS

Un guide pour retirer le capot arrière de l'appareil photo pour le remplacer ou le réparer.

Rédigé par: Ashley Heslip



 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des vis



- Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
- Retirez les vis du couvercle arrière (entourées en rouge) avec un tournevis cruciforme (PH000).

Étape 2 — Retrait du capot arrière



- Le capot arrière peut être délicatement retiré une fois les vis retirées.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.