



Remplacement de la batterie interne du Canon EOS 5D Mark II

Ce guide montrera aux utilisateurs comment remplacer la batterie de la mémoire afin d'effectuer une réinitialisation matérielle.

Rédigé par: Mike Seed



INTRODUCTION

Il est important de noter que le retrait de la batterie de la mémoire fera oublier à l'appareil photo tous vos paramètres. Il serait utile de documenter vos paramètres avant d'effectuer ces étapes. Effectuez ces étapes comme dépannage de base, un peu comme une réinitialisation logicielle.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie interne



- Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.

Étape 2



- À l'aide d'un Phillips # 0, retirez la seule vis de 3,4 mm.

Étape 3



 Cette étape effacera définitivement tous les paramètres utilisateur.

- La batterie de mémoire peut maintenant être facilement glissée hors de sa place.
-  Si vous suivez ce guide dans le but d'effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenant appuyer plusieurs fois sur le déclencheur afin de décharger le reste de puissance, puis remplacer les piles et rallumer l'appareil. Vous venez d'effectuer une réinitialisation matérielle!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.