



Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 3522

Rédigé par: Melinda Singleton



⚙️ PIÈCES:

[Remplacement HP 564 Ink \(1\)](#)

Étape 1 — Cartouche d'encre



- Mettez l'imprimante sous tension.
- Soulevez le couvercle de l'imprimante en utilisant l'encoche sur le côté droit de l'imprimante pour exposer les cartouches d'encre.

Étape 2



- Appuyez doucement sur la languette avant de la cartouche d'encre à remplacer, puis soulevez-la.

Étape 3



- Assurez-vous d'avoir le bon numéro de modèle d'encre à remplacer.
- ① Pour le HP Deskjet 3522, l'encre requise est HP 564 (Regular ou XL)

Étape 4



- Inclinez la nouvelle cartouche d'encre vers l'arrière et faites-la glisser dans la fente. Appuyez doucement sur la tête jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.
- Fermez le couvercle et laissez l'imprimante se recalibrer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.