Remplacement de la clé d'alimentation Zebra ZP 450

Ce guide vous guidera dans la suppression du...

Rédigé par: Keeland Roche



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera dans la suppression du composant sous-jacent de la touche d'alimentation, ou bouton, afin de le remplacer.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

Zebra Feedkey (1)

Étape 1 — Ouvrez le couvercle et dévissez les vis





⚠ Cet appareil consomme de l'électricité, il est donc préférable de le débrancher avant d'aller plus loin.

- Retirez les 5 vis cruciformes de 11,08 mm qui sortiront du boîtier une fois desserrées.
- Il y a une vis cruciforme en bas au centre, profondément à l'intérieur du boîtier - elle est facile à atteindre avec un tournevis fin. Cette vis se détachera, mais restera à l'intérieur du boîtier. Ne soyez pas surpris quand il ne tombera pas.

Étape 2 — Supprimer le haut

- Placez vos mains une de chaque côté du haut.
- Mettez vos pouces sur le devant et vos 4 doigts sur les côtés.
- Poussez vers l'extérieur avec vos 4 doigts pour retirer le couvercle en plastique.

ⓘ Remuer le haut peut aider à le desserrer de la vis inférieure qui est toujours dans le boîtier.

Étape 3 — Couvercle ouvert





- Remettez le couvercle en place et ouvrez le dessus comme indiqué sur la photo.

⚠ Faites attention en abaissant le couvercle, car cela pourrait tirer le câblage d'autres composants. Si vous avez besoin de plus de marge de manœuvre, vous pouvez retirer le câble argenté du clip de support sur le côté, comme indiqué sur la deuxième photo en tirant la languette vers l'arrière et en poussant le câble vers le haut.

- Le composant que nous remplaçons se trouve sous le haut de l'appareil, mis en évidence sur la photo

Étape 4 — Supprimer les connecteurs de câble ruban sans tracas

- En commençant par l'un ou l'autre des câbles rubans, saisissez-le de chaque côté et tirez doucement - Le câble sortira de son connecteur.
- Répétez l'opération pour l'autre câble plat

⚠ Les rubans peuvent être fragiles, alors manipulez-les avec précaution.

Étape 5 — Retirer le circuit imprimé



- Retirez les 2 vis cruciformes de 7,51 mm qui maintiennent la carte de circuit imprimé sur le boîtier de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.