



Remplacement de la batterie du Garden Creations JB5629

Ce guide vous guidera tout au long du processus...

Rédigé par: Anthony Smithson II



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'une batterie qui ne se charge plus dans un Garden Creations JB5629.

⚙️ PIÈCES:

1 AA 1.2 V NiCd rechargeable battery (1)

Étape 1 — Batterie



- Prenez en main le Gardens Creations JB5629.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Étape 2



- Retirez le piquet de jardin en le retirant du tube en plastique inférieur.
- Retirez le premier tube en plastique en le retirant du connecteur du tube.
- Retirez le connecteur du tube en le retirant du tube en plastique supérieur.
- Retirez le tube en plastique supérieur en le retirant de l'abat-jour.
- Retirez l'abat-jour en le tournant pour l'éloigner de la tête de la lampe.

Étape 3



- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur la languette.
- Remplacez la pile par 1 pile rechargeable AA 1,2 V NiCd.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.