



Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S

Remplacement du disque dur.

Rédigé par: Brett Hartt



INTRODUCTION

Il n'y a rien de mieux que d'avoir trop d'espace de stockage et rien de plus frustrant que d'avoir un disque dur trop petit. Ce tutoriel va vous expliquer pas à pas comment remplacer le disque dur de votre Xbox 360 S.



PIÈCES:

- [Xbox 360 S Hard Drive](#) (1)
-

Étape 1 — Disque dur



- ❗ Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous.
- Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur.
- Retirez le cache du disque dur de la console.

Étape 2



- Attrapez fermement la languette en tissu étiquetée "250 GB" reliée au disque dur.
- Tirez pour sortir le disque dur de la console.
- ❗ La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.