



Remplacement du panneau arrière du Canon EOS 5D Mark II

Ce guide montrera aux utilisateurs comment retirer le panneau arrière.

Rédigé par: Mike Seed



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le panneau arrière afin d'accéder à l'écran LCD, aux boutons, au haut-parleur et à d'autres pièces.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie interne



- Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.

Étape 2



- À l'aide d'un Phillips # 0, retirez la seule vis de 3,4 mm.

Étape 3



⚠ Cette étape effacera définitivement tous les paramètres utilisateur.

- La batterie de mémoire peut maintenant être facilement glissée hors de sa place.
- ⓘ Si vous suivez ce guide dans le but d'effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenant appuyer plusieurs fois sur le déclencheur afin de décharger le reste de puissance, puis remplacer les piles et rallumer l'appareil. Vous venez d'effectuer une réinitialisation matérielle!

Étape 4 — Panneau arrière



- Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.

Étape 5



- Retirez les deux vis de 5,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.

Étape 6



- Soulevez le couvercle en plastique du port d'entrée / sortie par le bas où se trouvait la batterie de secours.

Étape 7



- Retirez chaque vis de 6,3 mm de chaque côté du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.

Étape 8



- Retirez les trois vis de 4,8 mm au bas de la plaque arrière à l'aide d'un Phillips # 0.

Étape 9



- Décollez le revêtement en caoutchouc à côté du cadran de menu pour accéder à la vis.
- Retirez la seule vis de 3,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.

Étape 10



- Le panneau arrière peut maintenant tomber facilement en retournant l'appareil à l'envers. Assurez-vous

de l'attraper pour que les rubans de données ne se déchirent pas ou ne tirent pas.

Étape 11



- Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
- Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.