
Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE

Comment remplacer l'écran LCD et le numériseur du HTC Droid Incredible 4G LTE.

Rédigé par: Tevin



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-05 02:09:14 PM (MST).

INTRODUCTION

Avec ce téléphone, l'écran LCD et le numériseur sont retirés ensemble. Ceux-ci peuvent ensuite être séparés par chauffage. S'il y a un écart avec la façon dont les images apparaissent sur votre écran, vous pouvez avoir un écran LCD cassé. Cependant, si vous ne parvenez pas à utiliser l'interface à écran tactile, vous pouvez avoir un numériseur cassé.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- 64 Bit Driver Kit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière en insérant l'outil d'ouverture dans l'espace indiqué et en appuyant sur la poignée de l'outil.


Étape 2



- Retirez la batterie après avoir retiré le couvercle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Cadre central



- Retirez huit vis Torx de 4 mm et une de 5 mm.

Étape 4





- Utilisez un outil de levier pour soulever le châssis central.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Port micro USB



- Retirez la vis Torx de 4 mm qui maintient le port de charge sur le téléphone.


Étape 6



- Retirez le support argenté qui maintient le port de charge en place.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Utilisez un outil de levier pour retirer le port de charge comme indiqué.

Étape 8 — Ecran








- Soulever et retirer le couvercle arrière


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9




- Retirez la vis Torx de 4 mm.

Étape 10







- Retirez les languettes qui maintiennent la carte mère au téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA