



Remplacement de la carte MicroSD du Pantech Matrix

Ce guide fournit des instructions pas à pas sur la façon de remplacer correctement la carte microSD du Pantech Matrix C740.

Rédigé par: Zeel Patel



INTRODUCTION

La carte microSD de Pantech Matrix C740 fonctionne comme une unité de stockage supplémentaire pour l'appareil; Cependant, en raison d'un mauvais fonctionnement de la carte microSD ou de la pleine capacité de stockage de la carte, cela peut empêcher l'appareil de stocker des données supplémentaires. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement de la carte microSD pour le Pantech Matrix C740.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Orienter le téléphone



- Positionnez le téléphone avec la base face à vous.

Étape 2 — Soulever le couvercle de la carte MicroSD



- Soulevez le couvercle de la carte MicroSD à partir de l'endroit où le spudger est pointé.

Étape 3 — Retirer la carte MicroSD



- Retirez la carte MicroSD de l'emplacement exposé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.