



Remplacement de la carte Sim du Pantech Matrix

Ce guide fournit des instructions pas à pas sur la façon de remplacer correctement la carte SIM du Pantech Matrix C740.

Rédigé par: Zeel Patel



INTRODUCTION

La carte SIM de Pantech Matrix C740 fonctionne comme l'unité qui stocke les contacts et les messages SMS le numéro de série de l'appareil et en tant que centre d'authentification; Cependant, un fonctionnement défectueux de la carte SIM peut empêcher l'appareil d'exécuter correctement ces fonctions. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer la carte SIM de la Pantech Matrix C740.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Orientation du téléphone.



- Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.

Étape 2 — Orientation du téléphone.



- Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 3 — Retirez le boîtier arrière du téléphone.



- Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.

Étape 4 — Soulevez la batterie.



- Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.

Étape 5 — Sortez la batterie



- Retirez la batterie de son dock.

Étape 6 — Sortez la carte SIM



- Faites glisser la carte SIM hors de son logement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.