



Remplacement du disque dur (HDD) du Mac Pro 1ère génération

Ce tutoriel vous explique comment changer le disque dur de votre Mac Pro.

Rédigé par: Charlie Franklin



INTRODUCTION

Remplacer le disque dur n'est pas très difficile. Tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis cruciforme.

'IMPORTANT'

Vérifiez que vous avez bien transféré les données de votre disque dur avant de mettre le nouveau dans votre Mac Pro. Si vous voulez réinitialiser votre disque dur, faites attention à installer un système d'exploitation compatible.

Si votre disque dur est abîmé, cela peut entraîner la perte de vos données.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Panneau latéral



- Soulevez le levier pour déverrouiller le panneau latéral.

Étape 2



- Retirez le panneau latéral du Mac Pro.
- ⚠ Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une surface mise à la terre avant de travailler sur tous les composants internes.

Étape 3 — Repérer les tiroirs à disque dur



- Localisez le tiroir à disque dur désiré après avoir ouvert le boîtier.
- C'est généralement le tiroir le plus proche de l'avant du boîtier.

Étape 4 — Ôter le tiroir à disque dur



i Vérifiez bien que le loquet est bien relevé, sinon le tiroir ne glissera pas.

- Retirez le tiroir à disque dur à l'horizontale en le saisissant par le bas. Il peut être difficile à retirer au début, mais une fois débloqué, il ne devrait pas être difficile de le retirer.

Étape 5 — Démontez le tiroir métallique



- i** Lorsque vous manipulez le disque dur, tenez-le par le tiroir ou les côtés et assurez-vous de ne pas toucher le circuit imprimé vert visible sur les 3 photos.
- Localisez les 4 vis de type 6-32 sur le tiroir du disque dur.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser ces 4 vis, puis enlevez le disque dur du tiroir métallique.

Pour réassembler votre machine suivez les instructions dans le sens inverse