



Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim

Rédigé par: Andrew Bookholt



OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Disque dur



- Retournez la PS3 et posez-la à l'envers.
- Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour soulever la trappe d'accès sur le cache inférieur du côté avant de la PS3.
- Retirez la vis cruciforme bleue cachée derrière la trappe d'accès.

Étape 2



- Faites glisser le cache de la baie du disque dur vers le côté droit du boîtier inférieur, puis retirez-le du bord avant pour l'enlever de la PS3.

Étape 3



- En utilisant la poignée métallique, retirez le disque dur de sa baie.
- ❗ Ceci est un disque dur SATA de 2,5 pouces. On peut le remplacer par un autre disque dur ou SSD, assurez-vous simplement qu'il respecte ces deux spécifications.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.