Remplacement du flash du LG Ally VS740

Voici quelques étapes faciles pour remplacer le flash de votre appareil photo

Rédigé par: Billy Carias



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-01 08:41:17 AM (MST).

OUTILS:

- Essential Electronics Toolkit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Flash

- Tenez le téléphone en main, puis basculez vers la batterie
- Enlever le couvercle de la batterie

Étape 2



- Retirer la batterie
- Repérez les six vis environnantes situées sur le bord du compartiment intérieur, y compris les deux vis sur la pièce métallique où la batterie était autrefois placée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Faites glisser le téléphone pour l'ouvrir. Remarquez sur les bords autour du clavier, il y a un boîtier épais. Retirez ce boîtier, instructions ci-dessous…
- En plaçant deux doigts dominants sur la plaque arrière où se trouvait la batterie, utilisez l'ongle de votre pouce (ou un ustensile indiscret) et placez-le sur le bord de ce boîtier mince. Appuyez fermement avec votre ongle autour du boîtier de gauche à droite. Déconnectez le boîtier de la section clavier. Retournez le téléphone et retirez-le.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- À l'aide de votre outil de levier, soulevez la plate-forme verte du circuit imprimé du boîtier noir et déconnectez doucement le point de connexion entre l'attache et le circuit imprimé vert.
- Retournez le téléphone et remarquez où se trouve l'appareil photo de l'autre côté, il y a trois petits clips reliant un boîtier noir sur la section du téléphone. À l'aide de vos mains ou de l'outil de levier, retirez ces clips.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Le rectangle blanc avec le carré jaune est le flash. Soulevez doucement et déconnectez le module flash. Prenez votre nouveau flash et alignez le point de connexion sur le trou de connexion, poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Suivez les étapes en arrière pour remettre le téléphone en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA