Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105

Un lecteur optique permet à votre ordinateur de...

Rédigé par: Kiril Lange

INTRODUCTION

Un lecteur optique permet à votre ordinateur de graver et de lire des disques optiques tels que les CD et les DVD. Mettre à niveau ou remplacer votre lecteur peut être nécessaire pour obtenir le maximum de votre ordinateur portable.

OUTILS:

Tournevis cruciforme #0 (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)

Étape 1 — Batterie

- La batterie est située au niveau du coin avant droit de l'ordinateur portable.

Étape 2

- En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l’avant de l’ordinateur portable.

Étape 3

- Tirez la batterie sur le côté.

Étape 4



- Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l’ordinateur.

Étape 5 — Clavier





- À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
- Détachez complètement la barre.

Étape 6



- Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.

Étape 7





- Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.

⚠ Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.

Étape 8







- Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
- Retirez le clavier.

Étape 9 — Lecteur optique

- Dévissez la vis située sur le côté gauche du lecteur optique près de la plaque du dissipateur vers le milieu de l’ordinateur portable.

Étape 10



- À l’aide d’un spudger, sortez le lecteur optique en le poussant vers la droite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.