



Remplacement de la batterie de la Nintendo DSi XL

Remplacez la batterie.

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION

Redonnez du punch à votre DSi XL avec une nouvelle batterie.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Nintendo DSi XL Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
- Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.

Étape 2



- Retirez la batterie de la DSi XL.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.