



Remplacement de la batterie de la lampe frontale Petzl E03 050

Votre lampe frontale ne s'allume plus ? Vous...

Rédigé par: Mike



INTRODUCTION

Votre lampe frontale ne s'allume plus ? Vous devrez peut-être remplacer les piles.

⚙️ PIÈCES:

AA Batteries (2)

Étape 1 — Enlever le couvercle



- Retirez le couvercle arrière du boîtier de la batterie (situé derrière l'ensemble de montage) en tirant sur la petite languette dans le coin inférieur droit.

Étape 2 — Retirez les anciennes piles



- Retirez les anciennes piles en tirant vers l'extérieur l'extrémité positive de chaque pile.

Étape 3 — Insérez les nouvelles piles



- Insérez les nouvelles piles en insérant l'extrémité négative de la pile dans le côté négatif du compartiment à piles et en poussant l'extrémité positive de la pile dans le côté positif du compartiment à piles.

Étape 4 — Rattachez le couvercle



- Remettez le couvercle arrière du boîtier de la batterie en appuyant sur la moitié inférieure, puis en appuyant sur le reste du couvercle en place.