



# Remplacement de la plaque de recouvrement de la boutonnière Greist

Afin d'entretenir et de réparer correctement la...

Rédigé par: Michael Sykes



---

## INTRODUCTION

Afin d'entretenir et de réparer correctement la boutonnière, vous devez savoir comment retirer le couvercle.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Retirer le bouton de réglage



- Appuyez sur le bouton de réglage et tournez-le vers la gauche jusqu'à ce que le bouton soit dévissé.

## Étape 2 — Retirez la vis du couvercle



- À l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis du couvercle.

### Étape 3 — Retirez la plaque de couverture



- Vous pouvez maintenant retirer le couvercle de The Buttonholer

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.